

Soplador motorizado

Manual del operador

MODELO

PB-252 LA PB-252 BR

ADVERTENCIA 🛕 PELIGRO



El silenciador o el silenciador catalítico y la tapa que lo rodea puede calentarse demasiado.

Mantengase fuera del alcance del escape del mofle y del area del mismo, para evitar serias heridas personales que puedan ocurrir.

ADVERTENCIA 🕰

Los gases de escape del motor de este producto contienen productos químicos que según el Estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños del aparato reproductor.



ADVERTENCIA

Los usuarios de este equipo corren el riesgo de lesionarse si se usa indebidamente la unidad o no se siguen las precauciones de seguridad. ECHO proporciona un manual del operador. Se deben leer y entender ambos para llevar a cabo una operación segura y apropiada. De no hacer esto se pueden producir lesiones graves.



Introducción

Bienvenido a la familia ECHO. Este producto ECHO ha sido diseñado y fabricado para proporcionar una larga duración y seguridad en el trabajo. Lea y entienda este manual. Verá que es fácil de usar y está lleno de recomendaciones de operación útiles y mensajes de SEGURIDAD.

EL MANUAL DEL OPERADOR

Contiene especificaciones e información para la seguridad, operación, arranque, parada, mantenimiento, almacenamiento y montaje específicos de este producto.



TABLA DE MATERIAS

Introducción	2
- El manual del operador	
Seguridad	
- Símbolos e información importante del manual de	
seguridad	3
- Símbolos internacionales	
- Condición personal y equipos de seguridad	3
- Equipos	6
Control de emisiones	
Descripción	7
Contenido	
Montaje	9
- Instale los tubos del soplador	9
- Quite los tubos del soplador	10
Operación	10
- Combustible	10
- Arranque del motor en frío	12
- Arranque con el motor caliente	
- Parada del motor	13
- Operación del soplador	14

Mantenimiento	. 15
- Niveles de habilidad	. 15
- Intervalos de mantenimiento	. 15
- Filtro de aire	. 16
- Filtro de combustible	
- Bujía	
- Sistema de enfriamiento	
- Sistema de escape	. 18
- Ajuste del carburador	
- Operación a grandes altitudes	. 20
Localización y reparación de fallas	
Almacenamiento	
Especificaciones	
Declaración de garantía	
Información de servicio	
- Piezas/Número de serie	
- Servicio	. 28
- Asistencia para productos del consumidor deECHO.	. 28
- Registro de la garantía	
- Manuales adicionales o de repuesto	

Creemos que las especificaciones, descripciones y material ilustrativo de esta publicación son exactos en el momento de la publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios optativos, y es posible que no incluyan todos los equipos estándar.

Copyright© 2012 por Echo, Incorporated Todos los derechos reservados

SEGURIDAD

SÚMBOLOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MANUAL DE SEGURIDAD

En todo este manual y en el producto mismo, podrá encontrar alertas de seguridad y mensajes de información útiles precedidos de símbolos o palabras clave. A continuación se explican esos símbolos y palabras clave y lo que significan para usted.

A PELIGRO

El símbolo de alerta de seguridad que aparece con la palabra "PELIGRO" llama la atención sobre una acción o condición que CAUSARÁ lesiones personales graves o la muerte si no se evita.

A ADVERTENCIA

El símbolo de alerta de seguridad que aparece con la palabra "ADVERTENCIA" llama la atención sobre una acción o condición que PUEDE causar lesiones personales graves o la muerte si no se evita.

A PRECAUCÍON

El símbolo de alerta de seguridad que aparece con la palabra "PRECAUCIÓN" llama la atención sobre una acción o condición que puede ocasionar lesiones personales menores o moderadas si no se evita.



SÍMBOLO DEL CÍRCULO Y BARRA

Este símbolo significa que está prohibida la acción específica mostrada. De no hacer caso de estas prohibiciones se pueden producir lesiones graves o mortales.

NOTA

Este mensaje proporciona recomendaciones para el uso, cuidado y mantenimiento de la unidad.

IMPORTANTE

El mensaje incluido proporciona la información necesaria para la protección de la unidad.

SÍMBOLOS INTERNACIONALES

Symbol form/shape	Symbol description/application	Symbol form/shape	Symbol description/application
③	Lea y entienda el opera- dor del manual.		Mezcla de combustible y aceite
	Protéjase los ojos, oídos y cabeza.	(%)	Seccionado de los dedos
and it to be a second	Superficie caliente		Protėjase las manos. Use las dos manos.
<u> </u>	Seguridad/Alerta	判	Lleve calzado resistente a las resbaladuras.
	NO deje que haya llamas o se produzcan chispas cerca del combustible.		NO fume cerca del combustible.

Symbol form/shape	Symbol description/application	Symbol form/shape	Symbol description/application
STOP	Parada de emergencia	ignition ON OFF O	Encendido CONECTADO/ DESCONECTADO
	Ajuste del carburador - Mezcla de baja velocidad	H	Cebador
T	Ajuste del carburador - Velocidad en vacio	H	Ajuste del carburador - Mezcla de alta velocidad
1	Control del estrangu- lador "arranque en frio" posición (Estrangulador Cierre)	+	Control del estrangu- lador "marcha" posición (Estrangulador Abierto)
-	Velocidad al ralentí	4	Velocidad rápida

CONDICIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Los usuarios de esta producto corren el riesgo de lesionarse si se usan indebidamente no se siguen las precauciones de seguridad. Se debe llevar ropa y equipos de seguridad apropiados al operar esta unidad.

Condición física

Es posible que su capacidad de juicio y destreza físicas no sean buenas:

- si está cansado o enfermo,
- si está tomando medicinas.
- si ha tomado alcohol o está drogado.

Opere la unidad solamente si está en buenas condiciones físicas y mentales.

Protección de los ojos

Lleve protectores de ojos que cumplan con los requisitos ANSI Z87.1 o CE siempre que se opere la unidad.

Protección de las manos

Lleve guantes de trabajo antideslizantes de servicio pesado para poder asir mejor la empuñadura de unidad. Los guantes también reducen la transmisión de las vibraciones de la máquina a las manos.

Protección respiratoria

Lleve una máscara para protegerse contra el polvo.

Protección de los oídos

ECHO recomienda protegerse los oídos siempre que se use la unidad.

Ropa apropiada

Lleve puesta ropa ajustada y duradera;

- Los pantalones deben ser largos y las camisas deber ser de manga larga.
- NO LLEVE PANTALONES CORTOS,
- NO LLEVE CORBATAS, BUFANDAS, ARTÍCU-LOS DE JOYERÍA, o ropa con artículos sueltos o colgando que puedan engancharse en piezas móviles o en la vegetación.

Lleve una cubierta protectora para contener el cabello largo.

Lleve puestos zapatos de trabajo fuertes con suelas antideslizantes;

- NO LLEVE ZAPATOS ABIERTOS POR DELAN-TE.
- NO OPERE LA UNIDAD DESCALZO.

Lleve guantes de trabajo antideslizantes. No acerque el cabello largo al motor y de aire. Conserva el pelo con el sombrero o la red de pelo.

Tiempo húmedo y caluroso

La ropa protectora gruesa puede aumentar la fatiga del operador y causar malestar debido al calor. Planee el trabajo pesado a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde cuando las temperaturas sean más frescas.



ADVERTENCIA

Los componentes de encendido de esta máquina generan un campo electromagnético durante la operación que puede interferir con algunos marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas con marcapasos deben consultar con su médico y el fabricante del marcapasos antes de hacer funcionar esta máquina. A falta de esta información, ECHO no recomienda el uso de productos ECHO por parte de cualquier persona que tenga un marcapasos

Vibraciones y frío

Se cree que se puede producir una condición llamada fenómeno de Raynaud, que afecta a los dedos de ciertos individuos, debido a la exposición a las vibraciones y al frío. La exposición a las vibraciones y al frío puede causar sensaciones de hormigueo y escozor seguidas por una pérdida de color y entumecimiento de los dedos. Se recomienda encarecidamente respetar las precauciones siguientes, ya que se desconoce la exposición mínima que puede provocar esta indisposición.

- Mantenga el cuerpo caliente, especialmente la cabeza, cuello, pies, tobillos, manos y muñecas.
- Mantenga una buena circulación de la sangre realizando ejercicios vigorosos con los brazos durante descansos frecuentes en el trabajo y también no fumando.
- Limite las horas de operación. Trate de ocupar los días con trabajos que no requieran la operación del soplador u otros equipos de mano impulsados.
- Si sufre molestias, tiene zonas enrojecidas e hinchazón de los dedos seguido por una pérdida de color y falta de sensación, consulte con un médico antes volver a exponerse al frío y a las vibraciones.



Lesiones debidas a esfuerzos repetitivos

Se cree que el uso prolongado de los músculos y tendones de los dedos, manos, brazos y hombros puede causar dolores, hinchazón, entumecimiento, debilidad y dolores agudos en esas áreas. Ciertas actividades repetitivas con las manos
pueden ponerle en alto riesgo de desarrollar una lesión debida a esfuerzos repetitivos. Un caso extremo de lo anterior
es el síndrome del túnel carpiano, que puede ocurrir cuando se inflama la muñeca y aprieta un nervio vital que atraviesa
la zona. Algunas personas creen que la exposición prolongada a las vibraciones puede contribuir al síndrome del túnel
carpiano. Este síndrome puede causar dolores agudos durante meses e incluso años.

Para reducir el riesgo de lesiones debidas a esfuerzos repetitivos/síndrome del túnel carpiano, haga lo siguiente:

- Trate de no usar la muñeca en posición doblada, extendida o torcida. En vez de eso, trate de mantener una posición recta de la muñeca. También, al agarrar, use toda la mano, no sólo el pulgar y el índice.
- Tómese descansos periódicos para reducir al mínimo la repetición y descansar las manos.
- Reduzca la velocidad y fuerza con que realiza el movimiento repetitivo.
- Haga ejercicios para fortalecer los músculos de las manos y los brazos.
- Deje de usar inmediatamente todos los equipos impulsados y acuda a un doctor si siente hormigueo, entumecimiento o dolores en los dedos, manos, muñecas o brazos. Cuanto antes se diagnostiquen estas indisposiciones, mayor será la probabilidad de prevenir daños permanentes en los nervios y músculos.



PELIGRO

No opere este producto en interiores o áreas indebidamente ventiladas. El escape del motor contiene emisiones venenosas y puede causar lesiones graves o mortales.

Lea los manuales

• Proporcione a todos los usuarios de este equipo un ejemplar del manual del operador.

Despeje el área de trabajo

- Se debe advertir a los espectadores y compañeros de trabajo, y se debe impedir a los niños y animales que se acerquen a menos de 15 m (50 pies) cuando se esté usado el unidad.
- Tenga en cuenta las condiciones del viento: evite las puertas y ventanas abiertas.
- No apunte el soplador a personas o animales.
- Reconozca el terreno que se vaya a limpiar. Fíjese si hay peligros potenciales tales como piedras u objetos de metal.

Agarre bien la unidad


 Sujete las empuñaduras y manija de la ayuda con manos con los pulgar y los dedos rodeando las empuñadura.

Mantenga una buena postura

 Mantenga un buen pie y el equilibrio en todo momento. No se que de pie sobre superficies resbaladizas, desiguales o inestables. No trabaje en posiciones raras o escaleras. No trate de alcanzar lugares alejados.

Evite las superficies calientes

 Asegúrese de que no haya nunca partículas inflamables en el área de escape. Evite el contacto durante la operación e inmediatamente después de la misma.







EQUIPOS



ADVERTENCIA

Use sólo accesorios ECHO aprobados. Se pueden producir lesiones graves debido al uso de combinaciones de accesorios no aprobados. ECHO, INC. no asume ninguna responsabilidad por la rotura de dispositivos de corte o accesorios que no hayan sido probados y aprobados por ECHO. Lea y respete todas las instrucciones de seguridad indicadas en este manual y en el manual de seguridad.

- Compruebe la unidad para ver si hay tuercas, pernos y tornillos flojos o que falten. Apriete o reemplace según sea necesario.
- No use el soplador si falta alguna pieza o está dañada.
- Las reparaciones debe hacerlas sólo un distribuidor de servicio ECHO autorizado.
- No use ningún accesorio o pieza de repuesto a menos que se recomiende en el manual del operador.



ADVERTENCIA

Las piezas móviles pueden amputar dedos o causar lesiones graves. Mantenga las manos, ropa y objetos sueltos lejos de todas las aberturas.

- Pare SIEMPRE el motor, desconecte la bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se paren por completo antes de eliminar las obstrucciones, eliminar los residuos o efectuar el servicio de la unidad.
- NO arranque ni opere la unidad a menos que todos los protectores y cubiertas protectoras estén debidamente montadas en la unidad.
- No introduzca NUNCA la mano en ninguna abertura mientras el motor esté en marcha. Es posible que las piezas móviles no sean visibles por las aberturas.




ADVERTENCIA

Compruebe el sistema de combustible para ver si tiene fugas debido a daños en el tanque, especialmente si se deja caer la unidad. Si se descubren daños o fugas, no use la unidad, ya que se pueden producir lesiones personales graves o daños materiales. Encargue la reparación de la unidad a un distribuidor de servicio autorizado antes de usarla.

DESCRIPCIÓN

Localice el calcomanías de seguridad en su unidad. Asegúrese de que las calcomanías sean legibles y de que entienda y siga las instrucciones de las mismas. Si no se puede leer una calcomanía, se puede pedir otra nueva a su distribuidor ECHO. Vea las instrucciones de PEDIDO DE PIEZAS para obtener información específica.



10 Calcomanía de advertencia general (ubicada en la cubierta del soplador)







- 1. CALCOMANÍA DE SEGURIDAD Indica las precauciones de seguridad importantes.
- 2. **INTERRUPTOR DE PARADA** «INTERRUPTOR DESLIZANTE» montado en la parte de arriba de la empuñadura. Empuje hacia adelante para arrancar y hacer funcionar. Deslice hacia atrás para parar.
- 3. **BUJÍA** Suministra la chispa para inflamar la mezcla de combustible.
- 4. TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Tapa y sella el tanque de combustible.
- 5. **TIRADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE DE REBOBINADO** Tire lentamente del tirador hasta engranar el motor de arranque, y a continuación hágalo de manera rápida y firme. Cuando arranque el motor, haga volver el tirador lentamente. NO deje que el tirador vuelva con fuerza, ya que se podrá dañar la unidad.
- 6. **ESTRANGULADOR** El estrangulador está ubicado en la parte superior del filtro de aire. Mueva la palanca del estrangulador a «arranque en frío» (p) para cerrar el estrangulador y arrancar en frío. Mueva la palanca del estrangulador a la posición de «MARCHA» para abrir el estrangulador.
- 7. **CEBADOR** La pulsación del cebador antes de arrancar el motor extrae combustible fresco del tanque de combustible y extrae el aire adentro del carburador. Pulse el cebador hasta que se vea combustible en el tubo transparente de retorno de combustible. Pulse el cebador 4 ó 5 veces aditional.
- 8. SILENCIADOR APAGACHISPAS O SILENCIADOR APAGACHISPAS CON CATALIZADOR El silenciador o silenciador catalítico controla el ruido del escape y las emisiones. La rejilla del apagachispas impide que salgan del silenciador partículas incandescentes de carbón. Asegúrese de que no haya partículas inflamables en el área de escape.
- 9. TUBOS DE SOPLADOR El sistema exclusivo de traba firme.
- 10. CALCOMANÍA DE SEGURIDAD Indica las precauciones de seguridad importantes.
- 11. PALANCA DE POSICIÓN DEL ACELERADOR Tire hacia atrás para aumentar la velocidad del motor. Las arandelas de fricción mantienen el ajuste de la palanca del acelerador.
- 12. **GATILLO DEL A CELERADOR** Cargado por resorte para volver a marcha en vacio cuando se suelte. Durante la aceleración, apriete gradualmente el gatillo para utilizar la mejor técnica de operación.
- 13. **FILTRO DE AIRE** Contiene el elemento del filtro de aire de repuesto.

CONTENIDO

- 1 Cabezal
- 1 Tubo de soplador (superior)
- 1 Tubo de soplador
- 1 Tubo de soplador (plano extremo)
- 1 Manual del operador
 - Herramienta (s) de Montaje





MONTAJE



ADVERTENCIA


No realice nunca procedimientos de mantenimiento o montaje con el motor en marcha, ya que se pueden producir lesiones personales graves.


INSTALE LOS TUBOS DEL SOPLADOR


- 1. Ponga la unidad en posición vertical en la base del soplador.
- Alinee las nervaduras de traba (A) del tubo superior del soplador con las cavidades (B) de la caja del ventilador. Asegúrese de que la nervadura de traba corta (C) apunte hacia abajo. Deslice el tubo del soplador superior dentro de la caja del ventilador hasta que se oiga un clic.
- 3. Alinee las lengüetas (D) con las muescas (E) y deslice el tubo inferior del soplador sobre el tubo superior hasta que se produzca una ligera resistencia. No fuerce la conexión.
- 4. Sujete el tubo superior y gire el tubo inferior hacia la derecha, conectando los canales de traba firme, hasta que la conexión quede bien sujeta. No fuerce la conexión.

NOTA

El uso del soplador afloja la conexión de los tubos con el tiempo. El sistema exclusivo de traba firme permite apretar los tubos. Si los aflojamiento ocurre, quite los dos tubos rectos y instalar según las instrucciones 3 & 4.







QUITE LOS TUBOS DEL SOPLADOR


1. Introduzca el destornillador (F) en el agujero ubicado cerca del símbolo de traba (G) para destrabar el tubo.




PRECAUCION

La punta del destornillador puede sobresalir por el lado opuesto del agujero de traba.

- 2. Saque el tubo de la caja del ventilador.
- 3. Quite el destornillador.





OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Las piezas móviles pueden amputar dedos o causar lesiones graves. Mantenga las manos, ropa y objetos sueltos lejos de todas las aberturas. Pare siempre el motor, desconecte la bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se paren por completo antes de eliminar las obstrucciones, eliminar los residuos o efectuar el servicio de la unidad. Deje que la unidad se enfríe antes de efectuar el servicio. La caja del soplador puede contener hojas desmenuzadoras y otras cuchillas afiladas que pueden causar lesiones graves si se tocan, incluso cuando el motor esté apagado y las hojas no se muevan. Lleve guantes para protegerse las manos contra las cuchillas afiladas y las superficies calientes.



ADVERTENCIA

La operación de este equipo puede producir chispas que pueden prender la vegetación seca. Esta unidad está equipada con un apagallamas y es posible que en otras áreas sea necesario instalar un apagallamas si no hay uno ya instalado. El operador debe ponerse en contacto con las agencias contra incendios locales para averiguar cuáles son las leyes o los reglamentos relacionados con los requisitos de prevención de incendios.

COMBUSTIBLE

AVISO: El uso de combustible sin mezclar, indebidamente mezclado o de más de 90 días, (combustible deteriorado) puede causar dificultades en el arranque, un mal rendimiento o daños importantes en el motor y anular la garantía del producto. Lea y siga las instrucciones de la sección de Almacenamiento de este manual.



ADVERTENCIA

El combustible que contiene 25% o más del etanol es no aprobados para su uso en los motores de gasolina de 2 tiempos de ECHO. El combustible que contiene 25% o más del etanol puede causar problemas de rendimiento, pérdida de potencia, recalentamiento, obstrucción de vapores de combustible y la operación no intencionada de la máquina, incluida la conexión indebida del embrague, pero sin limitarse ello. El combustible que contiene 25% o más pueden causar un deterioro prematuro de tuberías de combustible, empaquetaduras, carburadores y otros componentes del motor.

Requisitos del combustible

Gasolina - Use gasolina de número de octano 89 (grado medio o superior) que sea de buena calidad. La gasolina puede contener hasta un 25% de alcohol etílico. **NO** se aprueba el uso de gasolina que contenga alcohol metílico (madera).

Aceite de dos tiempos - Se debe usar un aceite de motor de dos tiempos que cumpla con las normas ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. <u>FD</u>. El aceite universal de calidad óptima para motores de dos tiempos Power Blend XTM de Echo cumple con estas normas. Los problemas del motor debidos a una lubricación inadecuada por no usar un aceite certificado ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. <u>FD</u>, tal como aceite de calidad óptima Power Blend XTM de Echo, anulará la garantía del motor de dos tiempos.

IMPORTANTE

El aceite universal de calidad óptima de 2 tiempos Power Blend X™ de Echo puede mezclarse en una relación 50:1 para su aplicación en todos los motores Echo vendidos en el pasado sea cual sea la relación especificada en esos manuales.

Manipulación del combustible



PELIGRO

El combustible es **MUY** inflamable. Tenga mucho cuidado al mezclar, guardar o manipular combustible, ya que de lo contrario se pueden producir lesiones personales graves.

- Use un recipiente de combustible aprobado.
- NO fume cerca del combustible.
- NO deje que haya llamas o se produzcan chispas cerca del combustible.
- Los tanques/latas de combustible pueden estar a presión. Afloje siempre lentamente las tapas de combustible dejando que se iguale la presión.
- ¡No reabastezca NUNCA de combustible una unidad cuando el motor esté CALIENTE o esté en marcha!
- NO llene los tanques de combustible en recintos interiores. Llene SIEMPRE los tanques de combustible al aire libre sobre un terreno descubierto.
- No sobrellene el tanque. Limpie el combustible derramado inmediatamente.
- Apriete bien la tapa de tanque y cierre el recipiente de combustible después de reabastecer de combustible.
- Inspeccione para ver si hay fugas de combustible. Si se descubren fugas de combustible, no arranque ni opere la unidad hasta que no se reparen las fugas.
- Muévase al menos a 3 metros (10 pies) del sitio de recarga antes de arrancar.

<u>Instrucciones de mezcla</u>

- 1. Llene un recipiente de combustible aprobado con la mitad de la cantidad requerida de gasolina.
- 2. Añada la cantidad appropiada de aceite de 2 tiempos a la gasolina.
- 3. Cierre el recipiente y agite para mezclar el aceite con la gasolina.
- 4. Agregue el resto de la gasolina y cierre el recipiente de combustible vuelva a mezclar.

IMPORTANTE

Los derrames de combustible son una de las causas principales de las emisiones de hidrocarburos. Algunos estados pueden requerir el uso de recipientes de corte automático de combustible para reducir los derrames de combustible.

Después	de	usar

 NO guarde la unidad con combustible en el tanque. Se pueden producir fugas. Eche el combustible sin usar en un recipiente de almacenamiento de combustible aprobado.

Tabla de mezccla del combustible 50:1				
(E	E.UU.)	(MET	TRICO)	
GAS ACEITE GAS ACEITE				
Galones	Onzas Fluides	Litros	cc.	
1 2.6 2 5.2 5 13		4 8 20	80 160 400	

Almacenamiento

Las leyes de almacenamiento de combustible varían de uno a otro lugar. Comuníquese con su gobierno local para obtener las leyes que afectan a su área. Como precaución, guarde el combustible en un recipiente aprobado estanco al aire. Guarde en un edificio deshabitado bien ventilado, lejos de las chispas o llamas.

IMPORTANTE

El combustible guardado envejece. No mezcle más combustible del que espere usar en treinta (30) días, noventa (90) días si se añade estabilizador al combustible.

IMPORTANTE

El combustible de dos tiempos guardado puede separarse. Agite SIEMPRE completamente el recipiente de combustible antes de usarlo.

ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO

1. Interruptor de parada

Mueva el botón del interruptor de parada (A) en sentido contrario a la posición de PARADA.

2. Palanca de posición del acelerador

Mueva la palanca de posición del regulador (B) hasta el punto medio entre las posiciones de ralentí y abertura máxima.

3. Estrangulador

Mueva el estrangulador (C) a la posición de "arranque en frío" $(\overline{\mathbf{X}})$.

4. Cebador

Pulse el cebador (D) hasta que se vea combustible y circule libremente por el tubo de retorno transparente de combustible.

IMPORTANTE

Motor de arranque de rebobinado: Dé tirones cortos - sólo de 1/2 a 2/3 de la longitud de la cuerda al arrancar. No deje que la cuerda vuelva con fuerza. Sujete siempre la unidad firmemente.

5. Arranque de rebobinado

Ponga el unidad en un área plana despejada. Sujete firmemente el asa del acelerador con la mano izquierda y tire rápidamente del tirador/cuerda del motor de arranque de rebobinado (E) hasta que se ponga en marcha el motor (o déle 5 tirones máximo).

6. Estrangulador

Mueva el estrangulador (C) a la posición de marcha y, si es necesario, vuelva a arrancar el motor.


NOTA


Si el motor no arranca con el estrangulador en la posición de "Marcha" después de 5 tirones, repita las instrucciones3-6.


7. Después de que se caliente el motor, apriete gradualmente el gatillo del acelerador para aumentar las rpm del motor hasta alcanzar la velocidad de operación.


NOTA

Deje que se caliente el motor antes de usarlo.









ARRANQUE CON EL MOTOR CALIENTE

El procedimiento que comienza es igual excepto las cuales el arranque en frio no cierra la estrangulación.

1. Interruptor de parada

Mueva el botón del interruptor de parada (A) en sentido contrario a la posición de PARADA.

2. Palanca de posición del acelerador

Mueva la palanca de posición del regulador (B) hasta el punto medio entre las posiciones de ralentí y abertura máxima.

3. Cebador

Pulse el cebador (D) hasta que se vea combustible y circule libremente por el tubo de retorno transparente de combustible.

4. Arranque de rebobinado


Ponga el unidad en un área plana despejada. Agarre firmemente el asa del acelerador con la mano izquierda y tire rápidamente del tirador/cuerda del motor de arranque de rebobinado (E) hasta que se ponga en marcha el motor.


IMPORTANTE


Motor de arranque de rebobinado: Dé tirones cortos - sólo de 1/2 a 2/3 de la longitud de la cuerda al arrancar. No deje que la cuerda vuelva con fuerza. Sujete siempre la unidad firmemente.

NOTA

Si el motor no arranca después de 5 tirones, use el Procedimiento de arranque en frío.







PARADA DEL MOTOR

1. Gatillo del acelerador

Suelte el gatillo del acelerador (F). Mueva la palanca de posición del acelerador (B) hacia adelante a la posición de marcha en vacío y permita que el motor vuelva marcha lenta antes de apagar el motor.


2. Interruptor de parada

Ponga el interruptor de parada (A) en la posición de "PARADA".



ADVERTENCIA

Si el motor no se para cuando se mueve el interruptor de parada a la posición de PARADA, cierre el estrangulador - posición de ARRANQUE EN FRÍO () - para calar el motor. Su distribuidor ECHO debe reparar el interruptor de parada antes de volver a usar la unidad.



OPERACIÓN DEL SOPLADOR



PELIGRO

El escape del motor está CALIENTE, y contiene monóxido de carbono (CO), un gas venenoso. La inhalación de CO puede causar la pérdida de conocimiento, lesiones graves o la muerte, El gas de escape puede causar quemaduras graves. Coloque SIEMPRE la unidad de modo que el escape apunte en sentido opuesto a la cara y al cuerpo



ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas de seguridad, protección de los oídos y una máscara de filtración en la cara, ya que de lo contrario se pueden producir lesiones personales graves. No apunte el tubo del soplador en el sentido de personas o animales.

IMPORTANTE

Use una velocidad reducida sólo al realizar tareas de servicio ligero o para cumplir con los reglamentos de ruido locales. La operación a una velocidad baja continua puede permitir la acumulación de residuos de combustible/aceite en el pistón y causar una acumulación rápida de carbono en la rejilla del apagallamas, recalentando y dañando el motor. Para reducir la acumulación dañina, haga funcionar el motor con el regulador completamente abierto durante al menos 5 minutos por hora, e inspeccione/limpie la rejilla del apagallamas cada 40 horas de operación.

Lea detenidamente la sección de Seguridad.

IMPORTANTE


Para evitar daños en el motor debido a una velocidad excesiva, no bloquee el tubo del soplador.


- 1. Use sólo durante las horas apropiadas.
- 2. Deje que el motor se caliente a velocidad rápida en vacío durante unos pocos minutos.
- 3. Controle la velocidad del motor con el disparador del gatillo acelerador (A), o para el uso continuo, fije la velocidad del motor con la palanca del gatillo acelerador (B). Gire la palanca hacia adelante para disminuir la velocidad y hacia atrás para aumentarla.
- 4. Utilice una velocidad más baja para soplar superficies duras.
- 5. Para limpiar desechos, nieve, etc. de cespedes y jardines puede ser necesario utilizar la velocidad alta.


NOTA

No use nunca un ajuste de mayor velocidad que el necesario para realizar una tarea. Recuerde que, cuanto mayor sea la velocidad del motor, mayor será el ruido del soplador. Reduzca la cantidad de polvo al mínimo usando el soplador a velocidades más bajas. Mantenga los residuos en su propiedad.

Actúe de forma inteligente - sea un buen vecino.







MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Las piezas móviles pueden amputar dedos o causar lesiones graves. Mantenga las manos, ropa y objetos sueltos lejos de todas las aberturas. Pare siempre el motor, desconecte la bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se paren por completo antes de eliminar las obstrucciones, eliminar los residuos o efectuar el servicio de la unidad. Deje que la unidad se enfríe antes de efectuar el servicio. Lleve guantes para protegerse las manos contra los bordes afilados y las superficies calientes.

Su soplador ECHO está diseñado para proporcionar muchas horas de servicio sin problemas. El mantenimiento programado regular permitirá que el soplador alcance ese objetivo. Si no está seguro o no está equipado con las herramientas necesarias, puede llevar su unidad a un distribuidor de servicio ECHO para su mantenimiento. Como ayuda para decidir si desea HACER LAS REPARACIONES USTED MISMO o que las haga su distribuidor ECHO, se ha clasificado cada una de las tareas de mantenimiento. Si la tarea no está indicada, consulte a su distribuidor ECHO para efectuar las reparaciones.

NIVEL DE HABILIDAD

Nivel 1 = Fácil de hacer. Las herramientas comunes pueden ser requeridas.

Nivel 2 = Dificultad moderada. Tal vez sea necesario usar algunas herramientas especializadas.

ECHO ofrece juegos de mantenimiento y piezas **REPOWER**™ para facilitar su trabajo de mantenimiento.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Componente/Sistema	Procedimiento de Mantenimiento	Necesarias nivel de habilidad	Diariamente o Antes de usar	Al cargar combustible	3 meses o 90 horas	Anualmente o 600 horas
Filtro de aire	Inspeccionar/ Limpiar	1	I/L*		R *	
Estrangulador	Inspeccionar/Limpiar	1	I/L			
Filtro de combustible	Inspeccionar/Reemplazar	1			I *	I / R *
Empaquetadura de la Cubierta del Combustible	Inspeccionar/Reemplazar	1			I *	R *
Sistema de combustible	Inspeccionar/Reemplazar	1	I *	I *		
Bujía	Inspeccionar/Limpiar/ Reemplazar	1			I/L/R*	
Sistema de enfriamiento	Inspeccionar/Limpiar	2	I/L			
Apagachispas del silenciador	Inspeccionar/Limpiar/ Reemplazar	2			I/L/R*	
Orificio de escape del cilindro	Inspeccionar/Limpiar/ Descarbonizar	2			I/L	
Cuerda del motor de arranque	Inspeccionar/Limpiar	1	I/L*			
Tornillos/Tuercas/ Pernos	Inspeccionar/Apretar/ Reemplazar	1	Ι *			

CÓDIGOS DE LETRAS DEL PROCEDIMIENTO DE M MANTENIMIENTO: I = INSPECCIONAR, R = REEMPLAZAR, L = LIMPIAR

<u>NOTA IMPORTANTE</u> - Los intervalos indicados son máximos. El uso real y su experiencia determinarán la frecuencia del mantenimiento requerido.

NOTAS DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO:

* Todas las recomendaciones de reemplazo se basan en encontrar piezas dañadas o desgastadas durante la inspeccion.

FILTRO DE AIRE


Nivel 1.

Piezas necesarias: Juego de filtro de aire y combustible REPOWER™

NOTA

Limpie a diario.

- Cierre el estrangulador (posición de arranque en frío []). Esto impide la entrada de polvo en la boca del carburador cuando el filtro de aire es removido. Cepille el polvo acumulado en el área del filtro de aire.
- 2. Remueva la tapa del filtro de aire. Ligeramente cepille los desechos de la tapa.
- 3. Remueva el filtro de aire y ligeramente cepille los desechos del filtro. Reempláce el filtro si está dañado, empapado de combustible, muy sucio, o si los bordes de goma estan deformes.
- 4. Si el filtro puede utilizarze de nuevo, asegúrese de que:
 - Ajuste firmemente en la cavidad del filtro de aire.
 - Sea instalado con el lado original apuntando hacia afuera.
- 5. Instale la tapa del filtro de aire.



FILTRO DE COMBUSTIBLE

Nivel 1.


Piezas necesarias: Juego de filtro de aire y combustible REPOWER™



PELIGRO

El combustible es **MUY** inflamable. Tenga mucho cuidado al mezclar, almacenar o manipular combustible.

- 1. Use un trapo limpio para quitar la suciedad suelta alrededor de la tapa del combustible y vacíe el tanque de combustible.
- 2. Use el "gancho del tubo de combustible" para sacar el tubo de combustible y el filtro del tanque.
- 3. Quite el filtro del tubo e instale el filtro nuevo.



BUJÍA


Nivel 2.

Piezas necesarias: Juego de afinación REPOWER™

IMPORTANTE

El daño severo al motor puede ocurrir si el BPM-8Y (BPMR-8Y en Canadá) no está instalado.

- 1. Quite la bujía y compruebe si el electrodo central está empastado, desgastado y redondeado.
- 2. Limpie la bujía o reemplácela por una nueva. NO limpie con chorros de arena. La arena puede dañar el motor.
- 3. Ajuste la separación entre puntas de la bujía doblando el electrodo exterior.
- 4. Apriete la bujía a 150-170 kgf cm (130-150 lbf pulg).



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Nivel 2.

Piezas necesarias: Ninguna, si se tiene cuidado.

IMPORTANTE

Para mantener las temperaturas apropiadas del motor, el aire de enfriamiento debe atravesar libremente el área de las aletas del cilindro. Este caudal de aire disipa el calor de la combustión del motor.


Se puede producir el recalentamiento y agarrotamiento del motor cuando:


- Se bloquean las admisiones de aire, impidiendo que el aire de enfriamiento llegue al cilindro.
- Acumulación de polvo y hierba en el exterior del cilindro. Esta acumulación aísla el motor e impide que se disipe el calor.

El desbloqueo de los conductos de enfriamiento o la limpieza de las aletas de enfriamiento se considera parte del "mantenimiento normal". Las fallas atribuidas a falta de mantenimiento no están garantizadas.

Limpieza de la parrilla


1. Cepille los residuos acumulados en la parrilla de entrada del cárter ubicada encima del tanque de combustible.





Limpieza de las aletas del cilindro

- Desconecte el cable de la bujía y quite la cubierta del motor o la cubierta del silenciador (6 tornillos).
 Limpie las aletas del cilindro para permite el paso libre de aire de enfriamiento.
- 2. Vuelva a montar la tapa del motor sin apretar con (6) tornillos.
- 3. Apriete bien todos los tornillos.
- 4. Conecte el cable de la bujía.



SISTEMA DE ESCAPE

Rejilla del apagachispas

Nivel 2

Piezas necesarias: Rejilla del apagachispas, empaquetaduras

IMPORTANTE


Los depósitos de carbón en el silenciador causarán una reducción de potencia en el motor y lo recalentarán. La rejilla del apagachispas debe comprobarse periódicamente.

- Desconecte el cable de la bujía y quite la cubierta del motor o la cubierta del silenciador.
- 2. Quite del silenciador la tapa del apagachispas (A), empaquetadura (B), y rejilla del apagachispas (C). Reemplace la rejilla si está taponada con depósitos de carbón.

NOTA

Al limpiar depósitos de carbón, tenga cuidado de no dañar el cuerpo catalítico.

- 3. Instale la rejilla del apagachispas, empaquetadura, y tapa.
- 4. Vuelva a montar la tapa del motor sin apretar.
- 5. Apriete bien todos los tornillos.
- 6. Conecte el cable de la bujía.



Limpieza del origicio de escape

Nivel 2.

Piezas necesarias: Según sea necesaria: protector térmico


- 1. Desconecte el cable de la bujía y quite la cubierta del motor o la cubierta del silenciador.
- 2. Ponga el pistón en el punto muerto superior. Quite el silenciador (A) y el protector térmico (B).
- 3. Use una herramienta raspadora de madera o plástico para limpiar los depósitos del orificio de escape del cilindro.




No use nunca una herramienta de metal para raspar los depósitos de carbón del orificio de escape.

No raye el cilindro ni el pistón al limpiar el orificio de escape. No deje que se introduzcan partículas de carbón en el cilindro.

- 4. Inspeccione le protector térmico y reemplácela si está dañada.
- 5. Instale la protector térmico y el silenciador.
- 6. Apriete los pernos de montaje del silenciador (o las tuercas) a 60-70 lb.•pulg. (70-80 kgf•cm).
- 7. Vuelva a montar la tapa del motor sin apretar.
- 8. Apriete bien todos los tornillos.
- 9. Conecte el cable de la bujía.
- 10. Encienda el motor, y caliéntese a la temperatura de operación.
- 11. Detenga el motor, y vuelva a apretar los pernos de montaje (o las tuercas) a las especificaciones.





AJUSTE DEL CARBURADOR

Rodaje del motor

Los motores nuevos se deben operar una duración mínima de dos tanques de combustible antes de ajustar el carburador. Durante el período de rodaje el rendimiento del motor aumentará y se estabilizarán las emisiones de escape. La velocidad en vacío puede ajustarse según sea necesario.

Operación a gran altitud

Este motor se ha ajustado en fábrica para mantener un arranque, producir unas emisiones y tener un rendimiento de durabilidad satisfactorios hasta 1,100 pies por encima del nivel del mar (96.0 kPa). Para mantener la operación apropiada del motor y cumplir con las emisiones a más de 1,100 pies por encima del nivel del mar, **puede** que sea necesario que sea ajustado por un distribuidor de servicio ECHO autorizado.

IMPORTANTE

Si el motor se ajusta para funcionar a más de 1,100 pies por encima del nivel del mar, se debe reajustar el carburador antes de operar el motor a menos de 1,100 pies por encima del nivel del mar, ya que de lo contrario se pueden producir daños importantes en el motor.



Piezas necesarias: Ninguna.



ADVERTENCIA

Haga funcionar siempre la unidad en un área de trabajo despejada. No acerque las manos a las piezas móviles durante el ajuste, ya que de lo contrario se puede producir lesiones.


Ajuste de la marcha en vacío


Antes de ajustar, asegúrese de que:


- El filtro de aire esté limpio y bien instalado.
- La rejilla del apagachispas no tenga carbón.
- Los tubos del soplador estén instalados.


Arranque y haga funcionar el motor durante 3 minutos con el regulador completamente abierto. Ajuste el tornillo de ralentí a unas $3,000 \pm 300$ rpm Si el motor no funciona bien después de este ajuste, ajuste el carburador.

- Gire la aguja de mezcla de velocidad <u>alta</u> (B) hacia la derecha hasta que quede ligeramente asentada. Después gire la aguja de mezcla de velocidad <u>alta</u> hacia la izquierda 1 vuelta. Gire la aguja de mezcla de ralentí (A) hacia la derecha hasta que quede ligeramente asentada. Después gire la aguja de mezcla de ralentí (A) hacia la izquierda 4 1/8 vueltas.
- 2. Gire el tornillo de ajuste de ralentí (D) hacia la izquierda hasta que su punta justo haga contacto con la placa del regulador (G). Después gírelo 6 vueltas hacia adentro, hacia la derecha.









NOTA


Los ajustes iniciales del carburador para el tornillo de ajuste de ralentí, las agujas de mezcla de ralentí y velocidad <u>alta</u> tienen como finalidad arrancar y hacer funcionar el motor antes de efectuar los ajustes finales del carburador para hacer que la unidad cumpla con las regulaciones de emisiones. Los giros reales requeridos para la operación del motor pueden variar.

- 3. Arranque el motor y caliéntelo con el regulador completamente abierto durante 3 minutos.
- 4. Ajuste la aguja de mezcla de ralentí (A) hacia la derecha para alcanzar la máxima velocidad del motor justo antes de la bajada de la velocidad por mezcla pobre.
- 5. Fije la velocidad de ralentí en 3.500 rpm girando el tornillo de ajuste de ralentí (D). Las rpm del motor deben estabilizarse a 3.500 ± 20 rpm.
- 6. Gire la aguja de mezcla de ralentí (A) (a la izquierda) reduciendo la velocidad de ralentí del motor 300 rpm para fijar la velocidad de ralentí en 3,000 rpm. La gama de velocidades de ralentí es de 2,900 a 3,100 rpm.



Se debe dejar que se estabilice la velocidad del motor un mínimo de 20 segundos después de cada ajuste de la aguja de mezcla de ralentí para asegurar unas lecturas precisas del tacómetro.

- 7. Ajuste la aguja de mezcla de velocidad <u>alta</u> hacia la derecha (B) para alcanzar la máxima velocidad del motor (regulador completamente abierto) antes de la bajada de la velocidad por mezcla pobre.
- 8. Gire la aguja de mezcla alta (B) hacia la izquierda para reducir la velocidad del motor con el regulador completamente abierto de 50-100 RPM. La velocidad mínima del motor, con el regulador completamente abierto, después del ajuste debe ser mayor o igual que 7.100 rpm.
- 9. Pare el motor.
- 10. Arranque el motor y verifique las gamas de velocidades de ralentí del motor de 2.900 a 3.100 rpm, y las gamas de velocidades del motor (regulador completamente abierto) de 7.100 a 7.300 rpm. Al completar el ajuste final, el motor debe funcionar a ralentí, acelerar de forma regular y lograr la aceleración completa según la especificación arriba.





LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS

PLACA DE AVERÍAS DEL PROBLEMA DEL MOTOR				
Problema	Verifican	Estatus	Causa	Remedio
	Combustible en el carburador	No llega combustible al carburdor	Filtro para combustible taponado Tubería de combustible taponado Carburador	Limpie Limpie Vea a su Distribuidor ECHO
	Combustible en el cilindro	No hay combusible en el cilindro	Carburador	Vea a su Distribuidor ECHO
El motor gira - arranca con dificultades/- no arranca		Silenciador mojado de combustible	Mezcla de combustible demasiado rica	Abra el estrangulador Limpie/Reemplace el filtro de aire Ajuste carburador Vea a su Distribuidor ECHO
	Chispa en el extremo de cable de bujía	No hay chispa	Interruptor de parada en la posición de desactivado Problema eléctrico Interrupto de enclavamiento	Ponga el interruptor en la posición de encendido Vea a su Distribuidor ECHO Vea a su Distribuidor ECHO
	Chispa en bujía	No hay chispa	Separación entre puntas incorrecta Tapada con carbón Ensuciada con combustible Bujía defectuosa	Ajuste 0.65 mm (0.026 pulg.) Limpie/Reemplace Limpie/Reemplace Reemplace la bujía
	Filtro de aire	Filtro de aire sucio	Normal desgaste	Limpie/Reemplace
	Filtro de combustible	Filtro de combustible sucio	Contaminants/residues en combustible	Reemplace
	Ventilación de combustible	Respiradero de combustible tapondo	Contaminants/residues en combustible	Limpie/Reemplace
El motor funtiona, se para o	Bujía	Bujia sucio/defectuosa	Normal desgaste	Limpie y ajuste/reemplace
acelera mal	Carburador	Separacion entre puntas incorrecta	Vibración	Ajuste
	Sistema de enfriamiento	Sistema de enfriamiento sucio/taponado	Operación extendida en localizaciones de sucios	Limpie
	Rejilla del apagachispas	Rejilla del apagachispas taponada	Normal desgaste	Reemplace
El motor no gira	N/D	N/D	Problema interno de motor	Vea a su Distribuidor ECHO
El motor funciona, El soplador no		Tubo del taponado	Acumulación de la suciedad	Desatasque
funcion, o , está	Tubo del soplado	Tubo de suelto	Vibración	Apriete
debilitad/ es desigual		Tubo de dañado	Desgaste, Uso erróneo	Reemplace



ADVERTENCIA

Los vapores de combustible son **extremadamente** inflamables y pueden causar incendios o explosiones. No pruebe **nunca** si existe una chispa de encendido cerca de una abertura de bujía ya que de lo contrario se pueden producir lesiones personales.

ALMACENAMIENTO



ADVERTENCIA

Durante la operación, el silenciador o el silenciador catalítico y la tapa circundante se calientan. Mantenga siempre limpia de residuos inflamables el área de escape durante el transporte o almacenamiento, ya que de lo contrario se pueden producir daños materiales o lesiones personales.

Almacenamiento a largo plazo (más de 30 días)

No guarde la unidad durante un tiempo prolongado (30 días o más) sin efectuar un mantenimiento de almacenamiento de protección que incluye lo siguiente:

1. Guarde la unidad en un lugar seco sin polvo, fuera del alcance de los niños.



PELIGRO

No la guarde en un recinto donde se puedan acumular vapores de combustible o lleguen a una llama abierta o chispa.

- 2. Ponga el interruptor de parada en la posición de "PARADA".
- 3. Quite la grasa, aceite, polvo y residuos acumulados en el exterior de la unidad.
- 4. Efectúe todas las tareas de lubricación y servicio periódicas que sean necesarias.
- 5. Apriete todos los tornillos y tuercas.
- 6. **Drene** el tanque de combustible **completamente** y tire varias veces del tirador del motor de arranque de rebobinado para vaciar el combustible del carburador.

- 7. Quite la bujía y eche 7 cc (1/4 onza) de aceite de motor fresco, limpio de dos tiempos de ECHO en el cilindro por el agujero de la bujía.
 - A. Ponga un trapo limpio sobre el agujero de la bujía.
 - B. Tire 2-3 veces del tirador del motor de arranque de rebobinado para distribuir el aceite dentro del motor.
 - C. Observe la posición del pistón por el agujero de la bujía. Tire lentamente del tirador del motor de arranque de rebobinado hasta que el pistón alcance el tope de su recorrido y déjelo ahí.
- 8. Instale la bujía (no conecte el cable de encendido).
- 9. Quite de la unidad los tubos del soplador/vacío.



ESPECIFICACIONES

Longitud————————————————————————————————————	MODELO	- PB-252
Altura	Longitud	- 230 mm (9,1 pulg) (sin tubos)
Peso (seco)	Ancho	- 330 mm (13,0 pulg)
Tipo de motor	Altura	- 345 mm (13,6 pulg)
Cilindrada	Peso (seco)	- 4,0 kg (8,8 lb)
Calibre	Tipo de motor	- Motor de gasolina de un cilindro, dos tiempos, enfriado por aire
Carrera	Cilindrada	- 25,4 cc (1,55 pulg³)
Carburador———————————————————————————————————	Calibre	- 34,0mm (1,34 pulg)
Sistema de encendido	Carrera	- 28,0 mm (1,10 pulg)
Bujía	Carburador	- Diafragma modelo con cebador
Sistema de escape	Sistema de encendido	- Magneto de volante, tipo de encendido de descarga de capacitor
Sistema de escape Silenciador apagachispas Combustible Mezcla (gasolina y aceite de dos tiempos) Relación de combustible/aceite Aceite de motor de dos tiempos enfriado por aire 50:1 Power Blend X TM ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. M345- FD. Gasolina Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del 15% de MTBE. Aceite Universal para motor de 2 tiempos Power Blend X TM de Echo Capacidad del tanque de combustible O,47 litros (15,9 onzas fluidas de EE.UU.) Sistema del motor de arranque de rebobinado Motor de arranque de rebobinado automático tipo centrífugo Velocidad con el acelerador completamente Velocidad en vacío (RPM) 3.000 Velocidad a plena aceleración (RPM) 5.100 Pipa redonda Velocidad media del aire con tubos (MPH) 98.35 m/sec (182 mph) Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 14.87 m³/min. (525 cu. ft./min.) Pipa con plano extremo Velocidad media del aire con tubos (MPH) 91.64 m/sec (205 mph) Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 110.42 m/sec (247 mph) Volumen máximo de aire 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.)	Bujía	- NGK BPM8Y Separación entre puntas de la bujía 0,65 mm (0,026
Combustible		pulg)
Relación de combustible/aceite — Aceite de motor de dos tiempos enfriado por aire 50:1 Power Blend X TM ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. M345- FD. Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del 15% de MTBE. Aceite — Universal para motor de 2 tiempos Power Blend X TM de Echo Capacidad del tanque de combustible — 0,47 litros (15,9 onzas fluidas de EE.UU.) Sistema del motor de arranque de rebobinado — Motor de arranque de rebobinado automático tipo centrífugo Velocidad con el acelerador completamente Velocidad en vacío (RPM) — 3.000 Velocidad a plena aceleración (RPM) — 7.100 Pipa redonda - Velocidad media del aire con tubos (MPH) — 81.36 m/sec (182 mph) - Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) — 98.35 m/sec (220 mph) - Volumen máximo de aire — 14.87 m³/min. (525 cu. ft./min.) Pipa con plano extremo - Velocidad média del aire con tubos (MPH) — 91.64 m/sec (205 mph) - Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) — 110.42 m/sec (247 mph) - Volumen máximo de aire — 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.)	Sistema de escape	- Silenciador apagachispas
Power Blend X TM ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. M345- FD. Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del 15% de MTBE. Aceite	Combustible	- Mezcla (gasolina y aceite de dos tiempos)
M345- FD. Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del 15% de MTBE. Aceite	Relación de combustible/aceite	- Aceite de motor de dos tiempos enfriado por aire 50:1
Gasolina — Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que contenga alcohol metilico, más del 10% de alcohol metilico o del 15% de MTBE. Aceite — Universal para motor de 2 tiempos Power Blend X TM de Echo Capacidad del tanque de combustible — 0,47 litros (15,9 onzas fluidas de EE.UU.) Sistema del motor de arranque de rebobinado — Motor de arranque de rebobinado automático tipo centrífugo Velocidad con el acelerador completamente Velocidad en vacío (RPM) — 3.000 Velocidad a plena aceleración (RPM) — 7.100 Pipa redonda — Velocidad media del aire con tubos (MPH) — 81.36 m/sec (182 mph) — Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) — 98.35 m/sec (220 mph) — Volumen máximo de aire — 14.87 m³/min. (525 cu. ft./min.) Pipa con plano extremo — 91.64 m/sec (205 mph) — Velocidad media del aire con tubos (MPH) — 91.64 m/sec (247 mph) — Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) — 110.42 m/sec (247 mph) — Volumen máximo de aire — 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.)		Power Blend X [™] ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O.
contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del 15% de MTBE. Aceite		M345- <u>FD</u> .
15% de MTBE. Aceite	Gasolina	- Use combustible sin plomo de 89 octanos. No use combustible que
Aceite		contenga alcohol metílico, más del 10% de alcohol metílico o del
Capacidad del tanque de combustible		15% de MTBE.
Sistema del motor de arranque de rebobinado Motor de arranque de rebobinado automático tipo centrífugo Velocidad con el acelerador completamente Velocidad en vacío (RPM)	Aceite	- Universal para motor de 2 tiempos Power Blend X TM de Echo
Velocidad con el acelerador completamente Velocidad en vacío (RPM)	Capacidad del tanque de combustible	- 0,47 litros (15,9 onzas fluidas de EE.UU.)
Velocidad en vacío (RPM)	Sistema del motor de arranque de rebobinado	- Motor de arranque de rebobinado automático tipo centrífugo
Velocidad a plena aceleración (RPM)	Velocidad con el acelerador completamente	
Pipa redonda - Velocidad media del aire con tubos (MPH)	Velocidad en vacío (RPM)	- 3.000
- Velocidad media del aire con tubos (MPH)	Velocidad a plena aceleración (RPM)	- 7.100
- Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 98.35 m/sec (220 mph) - Volumen máximo de aire	Pipa redonda	
 Volumen máximo de aire	- Velocidad media del aire con tubos (MPH)	- 81.36 m/sec (182 mph)
Pipa con plano extremo - Velocidad media del aire con tubos (MPH) 91.64 m/sec (205 mph) - Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 110.42 m/sec (247 mph) - Volumen máximo de aire 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.)	- Velocidad máxima del aire con tubos (MPH)	- 98.35 m/sec (220 mph)
 Velocidad media del aire con tubos (MPH) 91.64 m/sec (205 mph) Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 110.42 m/sec (247 mph) Volumen máximo de aire 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.) 	- Volumen máximo de aire	- 14.87 m ³ /min. (525 cu. ft./min.)
 Velocidad máxima del aire con tubos (MPH) 110.42 m/sec (247 mph) Volumen máximo de aire 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.) 	Pipa con plano extremo	
- Volumen máximo de aire 12.46 m³/min. (440 cu. ft./min.)	- Velocidad media del aire con tubos (MPH)	- 91.64 m/sec (205 mph)
` '	- Velocidad máxima del aire con tubos (MPH)	- 110.42 m/sec (247 mph)
Nivel de sonido a 50 pies en escala dB(A) según ANSI B175.2 69 dB(A)	- Volumen máximo de aire	- 12.46 m ³ /min. (440 cu. ft./min.)
	Nivel de sonido a 50 pies en escala dB(A)	- según ANSI B175.2 69 dB(A)

NOTAS

NOTAS

NOTAS

INFORMACIÓN DE SERVICIO

PIEZAS/NÚMERO DE SERIE

Las piezas originales ECHO y las piezas y conjuntos de repuesto RE-POWER ™ de ECHO para sus productos ECHO pueden conseguirse solamente en su distribuidor ECHO autorizado. Cuando necesite comprar piezas, tenga **siempre** a mano el número de modelo y el número de serie de la unidad. Estos números están en la caja del motor. Como futura referencia, escríbalos en el espacio de abajo.

Modelo No. _____N/S ____

SERVICIO


El servicio de este producto durante el período de garantía debe ser realizado por un distribuidor de servicio autorizado de ECHO. Para obtener el nombre y dirección del distribuidor de servicio autorizado de ECHO más próximo, pregunte en la tienda donde lo compró o llame al: 1-800-432-ECHO (3246). En nuestra página web también disponemos de información sobre los distribuidores. Cuando presente su unidad para servicio/reparaciones de garantía, se requiere una prueba de compra.

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS DEL CONSU-MIDOR DE ECHO

Si necesita asistencia o tiene dudas referentes a la aplicación, operación o mantenimiento de este producto puede llamar al Departamento de asistencia de productos del consumidor de ECHO, 1-800-673-1558 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde (hora central estándar) de lunes a viernes. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo y serie de su unidad.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para asegurar una cobertura de la garantía sin problemas es importante que registre sus equipos ECHO en línea en www.echo-usa.com o rellenando la tarjeta de registro de garantía suministrada con su unidad. El registro de su producto confirma su cobertura de garantía y proporciona un enlace directo entre usted y ECHO si es necesario que nos pongamos en contacto con usted.



¿DISTRIBUIDOR? Llame a 1-800-432-ECHO 1-800-432-3246

www.echo-usa.com

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS
DEL CONSUMIDOR
1-800-673-1558
8:30 am. - 4:30 pm. Lunes Viernes Hora del Centro



MANUALES ADICIONALES O DE REPUESTO

<u>Puede obtener manuales del operador, de seguridad y del piezas</u> en su distribuidor ECHO o en www.echo-usa.com o poniéndose en contacto con ECHO Inc., 400 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047 (800-673-1558). Siempre consulte el sitio web de ECHO para obtener información actualizada.

Los <u>videos de seguridad</u> pueden conseguirse en su distribuidor ECHO. Es necesario pagar \$5,00 de envío por cada video.



www.echo-usa.com

P35620001001/P35620999999